

Monteringsbeskrivelse for montering av Prem kupling



1. Kontroller at alle grader er fjernet fra rørenden.
2. Kontroller at det ikke er noe ujevnheter på pakningsflaten på røret/delen.
3. Kontroller at pakningen er riktig for mediet.
4. Smør pakningen med Kruga Smøremiddel.
5. Tre pakningen inn på begge rørendene, sjekk at denne ikke går ned i rillen og at det ikke er blitt rift i pakningen.
6. Sjekk at begge rør ligger rett, både høyde og sideveis.
7. Plasser kuppingshalvdelen over pakningen, og trekk til med fingrene.
8. **Sjekk at pakning ikke er i knip, og trekk til mutterene med momentnøkkel til angitt moment.**

Monteringsbeskrivelse for Prem anboringsklammer

1. Bestem posisjon og sett merke med kjørner.
2. Velg korrekt hullsag for hulltagning.
3. Rengjør røroverflaten ca 20 mm rundt hullet og kontroller at dette området er fritt for smuss og grader.
4. Sett på anboringen, kontroller pakningen, posisjoner det rett, og trekk til med fingrene.
5. Trekk til muttere, alterner på begge sider så huset sitter mot røret uten noen åpninger.
6. **Trekk til med momentnøkkel til angitt tiltrekkings- moment.**

Bolt	Anb. Tiltr. moment [Nm]
M10	60 – 70 *
M12	100 - 110
M14	125 - 135
M16	180 - 200
M20	220 - 240
M22	255 - 275

* Anboringsklammer Mini: 35 - 45 Nm