



Justeringselement HRS O

Bruksområde

Høydereguleringselement ved bruk av gjengestag og mutter.

Materiale

Stål, galvanisert

Montering

Eksempel: Gjengestag eller gjengestift monteres i slaganker i tak. HRS O tres på gjengene og låses med mutter. Nytt gjengestag med mutter hektes inn i elementet. Låses med muttere.

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
O	0.090	50	125958 *

* Bestillingsvare

